

04/2013

Mod: KUB/52AV

Production code: KP12Q2



Diamond
catering equipment

PARAMETRI SCHEDA TN

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE			
PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	U.M.	ST.
/1	CALIBRAZIONE Sonda CELLA (IL PARAMETRO E' ESPRESSO IN OTTAVI DI GRADO)	°C	-4
/3	ABILITAZIONE Sonda CONDENSATORE (0 = ASSENTE, 1 = PRESENTE)	flag	1
/6	CONFIGURAZIONE INGRESSO DIGITALE (0 = CONTATTO APERTO, 1 = CONTATTO CHIUSO)	flag	0
/7	TEMPO DI RITARDO PER ALLARME PORTA APERTA	sec.	120
Pr	LETTURA Sonda CAMERA	°C	-
Pc	LETTURA Sonda CONDENSATORE	°C	-
/0	ISTERESI REGOLATORE (DIFFERENZIALE)	°C	+3
r1	MINIMO SETPOINT DI LAVORO IMPOSTABILE	°C	+2
r2	MASSIMO SET POINT DI LAVORO IMPOSTABILE	°C	+10
C0	RTARDO ATTIV AD ACCENSIONE STRUMENTO	min.	1
C2	TEMPO MIN. DI RIT. TRA LO SPEGNIM. DEL COMPR. E LA SUCCESSIVA ACCENS.	min.	3
C5	TEMPO DI CICLO ACCENS. COMPR. IN CASO DI ALLARME Sonda CELLA	min.	10
C6	% DI CS NEL QUALE IL COMPR. VIENE ACCESSO IN CASO DI ALLARME Sonda CELLA	%	50
d0	INTERVALLO DI SBRINAMENTO (0 = escluso)	ore	6
d3	DURATA MASSIMA SBRINAMENTO (0 = lo sbrinamento ha durata nulla)	min.	20
d6	VISUAL. DISPLAY IN SBRIN. (0 = temper. cella reale, 1 = temper. cella bloccata, 2 = label dEF)	flag	1
dE	TIPO DI CONTEGGIO INTERV. DI SBRIN. (0 = ore reali, 1 = ore ON compressore)	flag	0
A0	ISTERESI DELL'ALLARME (DIFFERENZIALE)	°C	+2
A1	ALLARME DI MINIMA RELATIVO AL SETPOINT LAVORO (0 = ESCLUSO)	°C	-2
A2	ALLARME DI MASSIMA RELATIVO AL SETPOINT LAVORO (0 = ESCLUSO)	°C	+15
A3	TEMPO DI ESCLUSIONE DELL'ALLARME DALL' ACCENSIONE DELLO STRUMENTO	min	120
A4	MODALITÀ ATTIVAZIONE BUZZER PER ALLARME (0 = SEMPRE 1 = TEMPORIZZATO)	flag	1
A5	TEMPO LIMITE PER AVVISO ACUSTICO DEL BUZZER IN ALLARME (SOLO SE A4 = 1)	min	1
A6	TEMPO DI ESCLUSIONE DELL' ALLARME DI TEMPERATURA (SOLO SE A1 e/o A2 ≠ 0)	min	15
F3	FUNZ. VENT. EVAP. DURANTE NORM. FUNZ. (0=spento, 1= acceso, 2= parallelo al compr.)	flag	1
F6	TEMPERATURA SOTTO LA QUALE IL VENTILATORE CONDENSATORE VIENE SPENTO	°C	+20
F7	DIFFERENZIALE VENTOLE CONDENSATORE (RELATIVO A F6)	°C	+3
F8	FUNZ. VENT. COND. DURANTE NORM. FUNZ. (0 = parall. al compr., 1 = ON) vedi anche F6 E F7	flag	1
FA	TEMPERATURA CRITICA PER SEGNALEZIONE DI ALTA TEMPER. DI CONDENSAZIONE	°C	+52
Fb	TEMPERATURA CRITICA PER ALLARME DI ALTA PRESSIONE	°C	+57
P0	ABILITAZIONE STAMPA PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE (0 = disabilitata)	flag	1
P1	TEMPO DI CAMPIONAMENTO (vedi anche parametro P6)	min	60
P2	SONDE DI TEMP. DA STAMPARE (0 = nessuna, 1 = sonda cella, 2 = sonda cella e sonda cond.)	flag	1
P3	INTERSTAZIONE CEDOLINO (0 = escluso, 1 = Vetrina TN)	flag	1
P4	ABILITAZIONE STAMPA IDENTIFICATIVO NUMERICO APPARECCHIO (0 = no, 1 = si)	flag	1
P5	SELEZIONE LINGUA PER INTERSTAZIONE CEDOLINO (1 = it. 2 = ing. 3 = fr. 4 = sp. 5 = ted.)	flag	1
P6	SELEZIONE UNITA' DI MISURA PER TEMPO DI CAMPIONAMENTO (1 = minuti, 2 = ore)	flag	1
L1	INDIRIZZO DELLO STRUMENTO (dato prelevato in fase di stampa se P4 = 1)	flag	1
L2	GESTIONE DELLA PORTA SERIALE (0 = non utilizzata, 1 = stampa)	flag	1
L3	BAUD RATE TRASMISSIONE DATI (1 = 2400, 2 = 4800, 3 = 9600, 4 = 18200)	flag	3
L4	MODALITA' DI CONTROLLO TRASMISSIONE (0 = no parity, 1 = odd, 2 = even)	flag	0

CONFIGURAZIONE PARAMETRI

		Premere contemporaneamente i tasti UP e DOWN per un tempo superiore a 3 secondi. Viene visualizzata in maniera lampeggiante la label [Loc] .
		Utilizzare i tasti UP o DOWN per visualizzare la label [PAr] .
		Premere il tasto ENTER per entrare nella modalità configurazione parametri. <i>Dopo 30 secondi si esce dalla funzione se essa non viene confermata.</i>  Viene richiesta la password di accesso. Il display si predispose per l'impostazione della password visualizzando [00]
		Utilizzare i tasti UP e DOWN per selezionare la password "65"
		Premere il tasto ENTER per confermare la scelta. Se la password inserita è corretta viene visualizzato il primo parametro della lista di configurazione.
		Utilizzare i tasti UP e DOWN per scorrere tutti i parametri del controllore
		Premere il tasto ENTER per confermare la scelta del parametro: viene visualizzato il valore corrente del parametro selezionato in modalità lampeggiante
		Utilizzare i tasti UP e DOWN per selezionare il nuovo valore del parametro
		Premere il tasto ENTER per confermare la scelta

MODIFICARE I PARAMETRI
CONTRASSEGNA TI DALLA
FRECCIA NELLA LISTA

11	SCHEDA Elett.QUADRO KP12Q	VEDI NOTE		VEDI NOTA	0,000 kg	KP12Q	1
REV.	DENOMINAZIONE	MATERIALE	SPESORE	FINTURA/UNIFICAZIONE	PESO	COMANBASE	INF2
1	DESCRIZIONE REVISIONE			DATA REVISIONE	AUTORE	DATA:	01/04/11
2	AGGIUNTO A CORREDO IL FLAT CABLE PRESENTE NELLE SCHEDE 3200830 REV. 2			21/06/11	G.M.	REDATT:	MONALDI
3	ADEGUATO DISEGNO A SEGUITO REVISIONE CODICE PADRE 3200830			04/10/12	G.M.	VERIAPP:	SACCHI
4	AGGIORNATO DISEGNO IN SEGUITO A CAMBIO HARDWARE SCHEDA 3200830			14/03/13	E.S.	CODICE	3205360
				09/04/13	G.M.		
						STAMPATO IL:	
IL PRESENTE DISEGNO COSTITUISCE PROPRIETÀ PRIVATA TUTELATA SECONDO I TERMINI DELLE LEGGI VIGENTI							
Sodi SpA. SOCIETÀ APPARECCHIATURE GRANDI IMPIANTI							