

MOD: WR-M304-B1

Production code: 304_

ELEKTRISCHE INSEKTENVERNICHTER



GEBRAUCH UND WARTUNG



WICHTIGE HINWEISE ZU IHRER SICHERHEIT

Die nachfolgenden Hinweise aufmerksam lesen, da sie wichtige Angaben über die Sicherheit im Hinblick auf Installation, Gebrauch und Wartung des Gerätes enthalten. Dieses Handbuch ist aufzubewahren und bei Abgabe des Geräts an den neuen Anwender zu übergeben.

1. Dieses Gerät darf ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, d.h. Insektenvernichtung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, für Schäden am Gerät, die durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.
2. Bitte prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und auf sichtbare Beschädigungen.
3. Stellen Sie sicher, daß die Verpackungsmaterialien (Plastikhüllen, Polystyrolschaum, usw.) für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden und keine Gefahrenquelle darstellen.
4. Das Gerät kann von Kindern von mindestens 8 Jahren (wie auch von Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten oder eingeschränkter Sinneswahrnehmung oder ohne Erfahrung oder notwendiger Kenntnis) verwendet werden, sofern diese unter Aufsicht sind oder nachdem sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch erhalten und die möglichen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung muss durch den Benutzer durchgeführt werden und nicht durch unbeaufsichtigte Kinder.
5. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild übereinstimmt und ob Ihre elektrische Anlage mit den geltenden Sicherheitsnormen entspricht.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Umfeld von Gas, leicht entzündlichen oder explosiven Flüssigkeiten.
7. Bei der Verwendung des Gerätes sollten einige Sicherheitsregeln beachtet werden die für alle Elektrogeräte gelten:
 - Das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren;
 - Bedienen Sie das Gerät nicht barfuß;
 - Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät selbst um den

- Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen ;
- Achten Sie darauf, daß keine unbefugten Personen oder Kinder das Gerät ohne Aufsicht nutzen.
8. Bei Verwendung von Verlängerungskabeln, halten Sie die Steckdose weg von Feuchtigkeit und eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.
 9. Führen Sie keine selbständigen Veränderungen am Gerät durch.
 10. Halten Sie die Anschlüsse trocken.
 11. Das Gerät niemals in Wasser tauchen.
 12. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden.
 13. Vor jeglicher Wartung ist es nötig das Gerät vom elektrischen Stromnetz abzuschalten.
 14. Die ausschließlich für den Innenbereich konzipierten Insektenvernichter dürfen nicht in Heuställen, Ställen oder ähnlichen Räumen verwendet werden.
 15.  Nie einen Wasserstrahl auf das Gerät richten (z. B. aus einem Wasserschlauch bei Gießen des Gartens), denn es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
 16. Verwenden Sie das Gerät nicht mit defektem / beschädigtem Stromkabel oder Stecker. In diesem Fall geben Sie das Gerät bitte zu Ihrem Händler oder an das zuständige Kundendienstzentrum.
 17. Sollte das Gerät gar nicht oder nur teilweise funktionieren, wenden Sie sich an Ihr zuständiges Kundendienstzentrum und verlangen Sie die Verwendung von Original Ersatzteilen.

WARTUNG



*Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen das Gerät auf Defekte.
Vor jeglicher wartung ist es nötig das gerät vom elektrischen stromnetz abzuschalten.*

Der Betrieb übernimmt, durch eine fehlerhaften Wartung bei Unfällen oder schlechten Leistungen, keine Haftung.

Insektenauffang-Schublade alle 2/3 Tage entleeren und reinigen, oder öfter, wenn die Insekten den Rand erreichen. Falls eventuell zu

Boden fallende Insekten nicht stören, kann das Gerät auch gänzlich ohne Schublade betrieben werden.

Ersetzen der Lampe für die größtmögliche Wirksamkeit mit dem Typ, der auf dem Typenschild angegeben ist, nach ca. 3.000 Betriebsstunden bei den Modellen 305E, 307A und 307E und alle 1500 - 2000 Betriebsstunden bei den Modellen 300, 301, 304, 309, 308A, 308E. Wenden Sie sich für die Ersetzung an ein befugtes Kundendienstzentrum (siehe beiliegendes Verzeichnis), das Ihnen die angegebenen Lampen und Starter liefern kann.

Die Artikel 300 und 301 verfügen über ein patentiertes Reinigungssystem für Lampen und Elektro-Roste. Bei jedem Entleeren der Insektenauffang-Schublade wird eine Reinigung der Lampe und des Rosts empfohlen. Bei den anderen Modellen muß die Reinigung durch den Kundendienst erfolgen. Mindestens einmal im Jahr oder auch öfters, wenn das Gerät sich in besonders schmutzigen Räumen befindet.

WICHTIG!



Die elektrische Sicherheit der Artikel 307A und 308A ist nur dann gewährleistet, wenn diese Geräte ordnungsgemäß und entsprechend der geltenden Sicherheitsvorschriften geerdet sind. Der Hersteller kann für eventuelle Schäden nicht haftbar gemacht werden, die auf dem Fehlen einer Erdung der Anlage beruhen.

Die Artikel 300, 301, 304, 309, 305E, 307E und 308E erfordern keine Erdung der Anlage, da sie doppelt isoliert sind.

*Die Artikel 305E, 307A, 307E, 308A, 308E sind Spritzwassergeschützt - nicht vom Wasserstrahl und können auch in offener Umgebung benützt werden (IPX4). **Die Artikel 300, 301, 304, 309 müssen im innern gestellt werden.***

Die Haut und die Augen den UV-A-Strahlen des Geräts nicht in einem Abstand unter 1 Meter (art. 300, 301, 304, 309) oder unter 1,6 Meter (art. 305E, 307A, 307E, 308A, 308E) aussetzen.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE AUSSTELLUNG

Zur Erzielung der größten Wirksamkeit empfehlen wir, den Insektenvernichter 1,5 ÷ 2 Meter vom Boden aufzuhängen. Bringen Sie den Insektenvernichter in einer gewissen Entfernung von dem Ort an, an dem sich Personen aufhalten, in einer halbschattigen Zone, aber nicht außerhalb des Wirkungskreises aber nicht außerhalb der Reichweite. Setzen Sie den Insektenvernichter in eine halbschattige Zone des Zimmers, weit weg von den Fenstern und vom Ort, an dem sich normalerweise Personen aufhalten. Bei der Verwendung des Insektenvernichters im Schlafzimmer das Gerät bei Beginn der Dämmerung einschalten und Rolläden und Verschlüsse geschlossen halten. Schalten Sie den Insektenvernichter im Frühjahr ein, sobald die ersten störenden Insekten auftauchen.

BENUTZER ZUR UMWELTFREUNDLICHEN ENTSORGUNG DES GERÄTES

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie 2002/96/EG.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne am Gerät bedeutet, dass das Gerät nach seiner Aussonderung nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte oder beim Kauf eines gleichwertigen Neugerätes beim Händler abzugeben ist.

Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass das Gerät nach seiner Aussonderung an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben wird. Ein Nichtbeachten dieser Vorschrift ist gemäß der geltenden Abfallordnung strafbar.

Das geeignete Sortieren von Abfall und nachfolgende Recyceln des aussortierten Gerätes zur umweltverträglichen Entsorgung trägt zum Schutz von Umwelt und Gesundheit bei und dient der Wiederverwendung der recyclingfähigen Materialien, aus denen das Gerät besteht. Für detailliertere Informationen bezüglich der verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Die Hersteller und Importeure kommen ihrer Verpflichtung zum umweltfreundlichen Recycling, Verarbeiten und Entsorgen sowohl direkt als auch durch Teilnahme an einem Kollektivsystem nach.

In Gegenwart von Gas und explosiven oder entflammbaren Substanzen nicht verwenden. Alle Geräte werden nach den C.E.I.-Normen gebaut.



BEACHTUNG - GEFAHR! HOCHSPANNUNG

GARANTIE UND REPARATUR

BEDINGUNGEN: das Gerät verfügt über eine Garantiedauer von zwei Jahren ab dem Kaufdatum, das durch eine steuerlich geltende, vom befugten Händler ausgestellte Quittung bestätigt wird, die den Namen des Händlers und das Kaufdatum aufweist. Die genannte Garantie berührt die Verbraucherrechte nach den Bestimmungen 99/44/CE nicht, die den Verkauf und die Gewährleistungsbestimmungen von Verbraucherprodukten regelt. Der Verbraucher kann die genannten Rechte nur bei seinem direkten Geschäftspartner geltend machen. Unter Garantie ist der kostenlose Ersatz oder die Reparatur der das Gerät bildenden Bestandteile zu verstehen, die Defekte aufgrund von Fabrikationsfehlern aufweisen. Bei nicht zu reparierenden Schäden oder sich wiederholenden Schäden gleichen Ursprungs, wird die Beurteilung der Herstellerfirma zwecks Ersatz des Gerätes eingeholt. Die Garantie des neuen Gerätes wird bis zum Ablauf des ursprünglichen Vertrags gelten. Nicht von der Garantie gedeckt sind alle Teile, die Defekte aufweisen aufgrund von Vernachlässigung bei der Anwendung (fehlendes Befolgen der Anweisungen für den Betrieb des Gerätes), fehlerhafte Installation oder Wartung, seitens unbefugten Personals vorgenommene Wartung, Transportschäden oder Umstände, die in jedem Fall nicht auf Fabrikationsfehler des Gerätes zurückzuführen sind. Ebenfalls von den Garantieleistungen ausgeschlossen sind Eingriffe in Verbindung mit der Installation und dem Anschluss an Versorgungsanlagen, wie auch die im Anleitungshandbuch genannten Wartungseingriffe.

Die Garantie ist zudem ausgeschlossen für Lampen (bei den Produkten, die diese vorsehen), und in allen Fällen von uneigenem Gebrauch des Gerätes. Der Bediener hat beim Kauf den einwandfreien Betrieb der Lampen zu kontrollieren (falls vorgesehen).

DIAMOND lehnt jegliche Haftung ab für eventuelle direkte oder indirekte Schäden an Personen, Gegenständen oder Haustieren infolge von ausbleibender Beachtung aller, im vorliegenden Heft angegebenen Vorschriften, besonders was die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes betrifft.

ACHTUNG: DIE GARANTIE GILT NUR IN DEN LÄNDERN DER EUROPÄISCHEN UNION.