

MOD: WR-M304-B1

Production code: 304_

ELETTROINSETTICIDA A SCARICA



USO E MANUTENZIONE



AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale, poiché contiene importanti informazioni riguardo alla sicurezza d'installazione, l'uso e la manutenzione. Il manuale deve essere conservato e trasmesso al nuovo utente in caso di cessione dell'apparecchio.

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'impiego per il quale è stato progettato, ovvero la distruzione degli insetti volanti per mezzo del contatto con la griglia elettrificata. Il Costruttore non sarà responsabile dei danni che potranno essere provocati da un impiego inadeguato.
2. Dopo aver disimballato il prodotto verificarne la completezza e assicurarsi che non presenti segni di rotture, danneggiamenti o manomissioni.
3. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini, perché può essere fonte di pericolo.
4. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni (come pure da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza) purché essi siano sotto sorveglianza, oppure dopo che abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro e abbiano compreso i potenziali pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione devono essere fatte dall'utilizzatore e non da bambini privi di sorveglianza.
5. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione corrisponda a quella indicata nell'etichetta dati targa posta sull'apparecchio stesso, e che l'impianto elettrico sia conforme alle norme vigenti.
6. L'apparecchio non deve essere installato in aree nelle quali possono essere presenti gas infiammabili o vapori pericolosi.
7. Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire alcune regole fondamentali (applicabili a tutti gli apparecchi elettrici):
 - non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide;
 - non maneggiare l'apparecchio se siete a piedi nudi;
 - non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare

l'apparecchio dalla presa di corrente; agire direttamente sulla spina;

- non lasciare che l'apparecchio venga utilizzato senza sorveglianza da bambini o incapaci.

8. Quando si utilizzano prolunghe, mantenere la presa lontano da umidità ed evitare di danneggiarne il cavo.
9. Non apportare modifiche al prodotto che compromettano la sicurezza.
10. Mantenere le connessioni asciutte.
11. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
12. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione se non lo si utilizza per lunghi periodi.
13. Staccare sempre la spina prima di ogni operazione di manutenzione.
14. Gli elettroinsetticidi destinati al solo uso interno non devono essere usati in fienili, stalle e ambienti simili.
15.  Non dirigere un getto d'acqua (ad esempio proveniente da un tubo per annaffiare il giardino) verso l'apparecchio; ci può essere il rischio di una scossa elettrica.
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato evitare di utilizzarlo, ma farlo sostituire dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
17. In caso di malfunzionamento o guasto rivolgersi ad un Centro di Assistenza tecnica autorizzato, richiedendo ricambi originali.

MANUTENZIONE



Verificare periodicamente l'integrità dell'apparecchio. In caso di imperfezioni evitare di utilizzarlo e consultare un Centro di Assistenza autorizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione è necessario scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

L'Azienda declina ogni responsabilità per incidenti o malfunzionamenti causati dalla mancanza di una appropriata manutenzione.

Svuotare e pulire il cassetto raccoglitore dagli insetti fulminati ogni 2 o 3 giorni oppure più spesso se gli insetti raggiungono il bordo. Se l'eventuale caduta al suolo degli insetti fulminati non disturba, si può eliminare definitivamente il cassetto.

Sostituire le lampade, per avere la massima efficienza, con quelle del tipo indicato sulla targhetta ogni 3000 ore di lavoro nei mod. 305E, 307A e 307E ed ogni 1500/2000 ore nei mod. 300, 301, 304, 309, 308A, 308E. Per la sostituzione è necessario rivolgersi a un Centro di Assistenza Tecnico autorizzato che potrà fornire le lampade indicate e gli starter.

Gli articoli 300 e 301 sono dotati di sistemi brevettati di pulizia lampada e griglia elettrificata. Ad ogni svuotamento del cassetto raccogli-insetti si consiglia di procedere alla pulizia della lampada e della griglia. Una pulizia accurata deve essere effettuata presso un Centro di Assistenza almeno una volta all'anno oppure più spesso se l'apparecchio lavora in ambienti particolarmente sporchi. .

IMPORTANTE!



La sicurezza elettrica degli articoli 307A e 308A è assicurata soltanto quando questi sono collegati ad un'efficiente impianto di messa a terra, come previsto dalle norme di sicurezza. Il Costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

Gli articoli 300, 301, 304, 309, 305E, 307E, 308E, essendo a doppio isolamento, non esigono la presenza dell'impianto di messa a terra.

Gli articoli 305E, 307A, 307E, 308A, 308E sono adatti per essere utilizzati all'esterno perché protetti contro gli spruzzi (IPX4).

Gli articoli 300, 301, 304, 309 devono essere posizionati all'interno.

Evitare di esporre gli occhi o la cute ai raggi UV-A dell'apparecchio per distanze inferiori a 1 metro (art. 300, 301, 304, 309) oppure a 1,6 metri (art. 305E, 307A, 307E, 308A, 308E).

SUGGERIMENTI DI POSIZIONAMENTO

Per ottenere il massimo rendimento è consigliabile appendere l'elettroinsetticida a $1,5 \div 2$ metri dal suolo. Collocarlo almeno a 2 metri di distanza dal luogo dove soggiornano le persone, nelle zone di maggior penombra, tenendo in considerazione il suo raggio di azione. Se l'apparecchio viene utilizzato nelle camere da letto, accenderlo all'imbrunire, tenendo le tapparelle o le persiane chiuse. Accendere l'elettroinsetticida già in primavera, non appena compaiono i primi insetti molesti.

SMALTIMENTO AMBIENTALMENTE COMPATIBILE

Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento, lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.

Non usare in presenza di gas e sostanze esplosive o infiammabili.
Tutti gli apparecchi sono costruiti secondo le norme C.E.I.



ATTENZIONE - PERICOLO! ALTA TENSIONE

GARANZIA E RIPARAZIONE

CONDIZIONI: L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto, che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal rivenditore autorizzato, che attesti il nominativo del rivenditore e la data in cui è stata effettuata la vendita. La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti che derivano al consumatore dal d.lgs. 24/2002 "attuazione della dir. 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo", diritti che il consumatore può far valere esclusivamente nei confronti del proprio venditore. La presente garanzia è valida solo sul territorio della Comunità Europea. In caso di guasto irreparabile o di ripetuto guasto della stessa origine, si provvederà a giudizio del rivenditore alla sostituzione dell'apparecchio. La garanzia sul nuovo apparecchio continuerà fino al termine del contratto originario. Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), di errata installazione o manutenzione, di manutenzioni operate da personale non autorizzato, di danni da trasporto ovvero di circostanze che, comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono altresì esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti all'installazione e all'allacciamento agli impianti di alimentazione, nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.

La garanzia è inoltre esclusa per le lampade (nei prodotti che le prevedono), ed in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio. Sarà cura dell'utente controllare al momento dell'acquisto il buon funzionamento delle lampade (se previste).

Per ottenere l'intervento di riparazione, il consumatore dovrà rivolgersi ad uno dei Centri di assistenza indicati sul sito. MO-EL declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente libretto istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse portato presso uno dei Centri del Servizio di Assistenza Tecnica indicati da

DIAMOND, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto, ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.