



MOD: WR-M307-A1

Production code: 307_

ELECTROINSECTICIDES À DÉCHARGE




EMPLOI ET ENTRETIEN



INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ

Avant d'utiliser votre appareil suivez les recommandations contenues dans cette notice car elles donnent des informations importantes en ce qui concerne l'installation, l'utilisation et la sécurité de maintenance. Le manuel doit être conservé et transmis au nouvel usager en cas de cession de l'appareil.

1. Cet appareil est uniquement destiné à l'utilisation pour lequel il a été conçu, c'est-à-dire la destruction des insectes volants. Le Fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommage occasionné par un usage non-approprié.
2. Après avoir déballé le produit vérifiez la perfection du contenu en consultant le tableau de la dernière page et assurez-vous que le produit ne présente pas de signes de ruptures, d'endommagements ou d'effractions.
3. Garder le matériel d'emballage loin des enfants, car il peut être source de danger.
4. L'appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales seraient réduites, voire qui ne posséderaient pas l'expérience ni les connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les instructions d'utilisation nécessaires et qu'ils soient conscients des risques potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par l'utilisateur et ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance.
5. Avant de brancher l'appareil au réseau électrique s'assurer que la tension de votre installation corresponde à celle indiquée dans la plaque des données sur l'appareil, et que l'installation soit conforme aux règles en vigueur.
6. Ne pas utiliser en présence de gaz, de liquides ou de substances inflammables ou explosives.
7. Certaines règles fondamentales applicables à tous les appareils électriques sont à suivre quand vous utilisez votre l'appareil:
 - ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées;

- ne pas manier l'appareil avec les pieds nus;
 - ne jamais tirer le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil de la prise de courant; agir directement sur la fiche;
 - ne pas laisser utiliser l'appareil par des enfants ou des incapables sans surveillance.
8. Lorsque vous utilisez les rallonges, gardez la prise de courant loin de l'humidité et évitez d'endommager le câble.
 9. Ne pas apporter des modifications au produit que compromettent sa sécurité
 10. Maintenir les connexions sèches.
 11. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
 12. Débrancher la fiche de la prise quand l'appareil n'est pas utilisé.
 13. Débrancher systématiquement la fiche en cas d'opérations d'entretien.
 14. Les destructeurs d'insectes qui sont destinés seulement à un usage intérieur, ne doivent pas être utilisés dans des chenils, des granges ou des lieux similaires.
 15.  Ne pas pointer de jet d'eau sur l'appareil (par exemple par un tuyau de jardin); il pourrait y avoir risque d'électrocution.
 16. Si le câble d'alimentation est endommagé, éviter de lui utiliser. Faire lui substituer du constructeur ou de son Service d'Assistance Technique ou de toute façon d'une personne avec une qualification similaire, pour prévenir chaque risque.
 17. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, s'adresser à un centre d'Assistance Technique agréé et demander d'utiliser des pièces de rechange d'origine.

MAINTENANCE



Vérifier périodiquement l'intégrité de l'appareil. En cas d'imperfections vous n'utilisez pas l'appareil et vous consultez un Centre d'Assistance Autorisé.

Avant de effectuer toutes opérations de maintenance il est nécessaire de détacher l'appareil du secteur.

La Société décline toutes responsabilités d'accidents ou mal-fonctionnements causés par défaut de manutention.

Vider les insectes électrocutés du tiroir collecteur d'insectes tous les 2 ou 3 jours ou plus souvent si les insectes atteignent le bord et nettoyer. Si vous n'êtes pas gênés par les insectes électrocutés tombant directement sur le sol, vous pouvez enlever complètement le tiroir.

Pour un maximum d'efficacité, ne remplacer les lampes que par le type indiqué sur l'appareil 3000 heures de fonctionnement pour les modèles 305E, 307A et 307E et tous les 1500 à 2000 heures de fonctionnement pour les modèles 300, 301, 304, 309, 308A, 308E. S'adresser à un centre d'assistance technique agréé pour le remplacement des lampes et le démarreur.

Les modèles 300 et 301 sont équipés de systèmes brevetés de nettoyage des ampoules électriques et des grilles électrifiées. Nous vous suggérons de nettoyer la lampe et les grilles chaque fois que vous videz le tiroir à insectes une fois par an ou plus souvent si l'appareil travaille dans une ambiance particulièrement sale. Le nettoyage des autres modèles ne doit être effectué que par un Centre d'Assistance agréé.

IMPORTANT!



La sécurité électrique des modèles 307A, 308A n'est assurée que lorsque ces modèles sont branchés sur une alimentation électrique ayant une terre efficace, conformément aux réglementations en vigueur. Le Fabricant ne peut être considéré comme responsable d'un dommage provoqué par une alimentation électrique sans terre.

Les modèles 300, 301, 304, 309, 305E, 307E et 308E doublement isolés, ne nécessitent pas d'alimentation électrique avec terre.

Les articles 305E, 307A, 307E, 308A, 308E peuvent être utilisés à l'extérieur car ils sont protégés des jets d'eau (IPX4).

Les articles 300, 301, 304, 309 doivent être mis à l'intérieur.

Éviter d'exposer la peau ou les yeux aux rayons UV-A de l'appareil pour des distances de moins de 1 mètre (art. 300, 301, 304, 309) ou 1,6 mètres (art. 305E, 307A, 307E, 308A, 308E).

SUGGESTIONS DE MISE EN PLACE

Pour assurer des performances optimales, il est conseillé d'accrocher le destructeur d'insectes à $1,5 \pm 2$ mètres du sol. Placer le destructeur d'insectes au moins à la distance de 2 mètres des gens, dans la zone la plus sombre, en considérant son rayon d'action. Le placer dans la partie la plus sombre de la pièce, loin des fenêtres et des zones de repos. Dans les chambres, brancher le destructeur d'insectes à la nuit tombante, en gardant les volets ou les stores fermés. Brancher le destructeur d'insectes dès le printemps, aussitôt que des insectes gênants apparaissent.

ÉLIMINATION COMPATIBLE AVEC L'ENVIRONNEMENT

Ce produit est conforme à la directive EU 2002/96/EC.

Le symbole représentant une poubelle barrée présent sur l'appareil indique qu'à la fin de son cycle de vie, il devra être traité séparément des déchets domestiques. Il devra donc être confié à un centre de collecte sélective pour appareils électriques et électroniques ou rapporté au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil.

L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil usagé aux structures de collecte compétentes sous peine des sanctions prévues par la législation sur l'élimination des déchets.

La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le traitement et l'élimination compatible avec l'environnement de l'appareil usagé contribue à éviter les nuisances pour l'environnement et pour la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit.

Pour de plus amples informations concernant les systèmes de collecte existants, adressez-vous au service local d'élimination des déchets ou au magasin qui vous a vendu l'appareil.

Les fabricants et les importateurs optent pour leur responsabilité en matière de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets compatible avec l'environnement directement ou par l'intermédiaire d'un système collectif.

Ne pas utiliser en présence de gaz et substance explosives ou inflammables. Tous les appareils sont fabriqués selon les normes C.E.I.



ATTENTION - DANGER! HAUTE TENSION

GARANTIE ET REPARATION

CONDITIONS: Cet appareil est garanti pour deux ans, à faire date le jour de l'achat qui est attestée par un document relâché par le revendeur et qui doit indiquer le nom du revendeur et la date dans laquelle la vente a été effectuée. La présente garantie laisse invariants les droits qui dérivent au consommateur de la norme 99/44/CE qui règle la vente et la garantie des biens de consommation, droits qui le consommateur peut faire valoir seulement avec son vendeur. La garantie comprend le remplacement ou la réparation gratuite de parties du produit défectueuses à cause de la mauvaise fabrication. En cas de rupture irréparable ou de rupture de la même nature qui se reproduit, le fabricant peut décider de remplacer le produit. La garantie sur le nouveau appareil sera appliquée selon les termes du premier contrat. La garantie n'est pas valable pour les parties dont l'inefficacité est causée par négligence pendant l'utilisation (non-observation des instructions d'utilisation de l'appareil), mauvaise installation ou entretien, ou entretiens opérés par personnel non-spécialisé, dommages causés pendant le transport et toutes les autres circonstances qui ne peuvent pas être imputées à la mauvaise fabrication du produit. La garantie n'est pas valable non plus sur les opérations d'installation et de branchement, et les entretiens de routine indiqués dans le manuel d'instructions.

La garantie n'est pas valable sur les lampes (pour les produits qui en sont fournis), et dans tous les cas d'utilisation impropre de l'appareil. Le client est responsable de vérifier le parfait fonctionnement des lampes (si inclus) au moment de l'achat.

DIAMOND decline toute responsabilité pour les possibles dommages à personnes, animaux ou choses, causés par la non-observation de toutes les précautions indiquées dans ce manuel d'instructions, et en particulier, en ce qui concerne l'installation, l'utilisation et les opérations d'entretien. ATTENTION: CETTE GARANTIE EST VALABLE DANS LES PAYS CE SEULEMENT.