



MOD: WR-M308-A2

Production code: 308A_

10/2025

ELECTROCUTOR DE DESCARGA



USO E MANUTENÇÃO

CE

IMPORTANTES INSTRUÇÕES PARA A SEGURANÇA

Antes de utilizar o seu aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual, pois, fornecem importantes indicações relativas à segurança de instalação de uso e manutenção. Este manual deve ser conservado e enviado ao novo utilizador em caso de cessão do aparelho.

1. Este aparelho está destinado exclusivamente ao uso para o qual foi criado, a destruição dos insetos. O produtor não poderá ser considerado responsável por qualquer dano causado por um uso impróprio.
2. Depois de ter retirado a embalagem verifique que o aparelho esteja intacto e não apresente sinais visíveis de alterações.
3. Mantenha os componentes da embalagem (saquinhos de plástico, elementos de esferovite, etc.) distante do alcance das crianças dado que representam potenciais fontes de perigo.
4. O aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos (bem como por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiência ou do conhecimento necessário) desde que estejam sob vigilância, ou depois que tenham recebido instruções relativas à utilização segura e tenham compreendido os potenciais perigos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção devem ser feitas pelo utilizador e não por crianças sem supervisão.
5. Antes de ligar a tomada, verifique que a voltagem seja a mesma da indicada no aparelho, e que a ligação eléctrica cumpra as normas em vigor.
6. Não ponha a funcionar o aparelho em presença de gases, líquidos ou substâncias inflamáveis ou explosivos.
7. O uso deste aparelho implica o respeito de algumas regras fundamentais válidas para todos os aparelhos eléctricos:
 - não toque no destruidor de insectos com as mãos molhadas;
 - não manuseie o com os pés descalços;
 - não puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desligar a ficha da tomada de corrente eléctrica, desligue -o segurando a ficha;

- não permita que o aparelho seja usado por crianças ou por pessoas incapazes sem vigilância.
8. Quando utilização de extensões eléctricas, mantenha a de soquete longe da umidade e evitar danos ao cabo.
 9. Não efectuar modificações ao produto que comprometam a sua segurança.
 10. Mantenha as conexões secas.
 11. Não mergulhe nunca o aparelho na água.
 12. Desligar a ficha da tomada de corrente eléctrica quando o aparelho não estiver em uso.
 13. Desligar sempre a ficha antes de qualquer operação de manutenção.
 14. Os destruidores de insectos destinados só para o uso interior não devem ser usados em palheiros, estábulos e ambientes semelhantes.
 15.  Não dirija jactos de água (por exemplo: de uma mangueira para regar o jardim) em direcção do aparelho, pois, correse o risco de um choque eléctrico.
 16. Não usar o aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados, substitua-o no produtor ou no seu serviço de assistência técnica, ou ainda junto de um técnico qualificado por forma a prevenir qualquer risco.
 17. Para um melhor funcionamento do aparelho, utilizar exclusivamente peças sobresselentes fornecidas pelo produtor.

MANUTENÇÃO



Verificar periodicamente o estado do aparelho. Em caso de mau funcionamento, verificar a correcta operacionalidade da instalação de energia eléctrica. Em caso contrário, um centro de Serviço Técnico qualificado será capaz de efectuar qualquer reparação.

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção é preciso desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

A empresa declina qualquer responsabilidade para acidentes ou mal funcionamentos causados pela falta de uma correcta manutenção.

Esvazie e limpe a gaveta de recolher insectos fulminados cada 2/3 dias ou mais amiúde se os insectos alcançarem a borda. Se, a eventual caída dos insectos fulminados não incomoda, pode-se eliminar definitivamente utilização da gaveta.

Substitua as lâmpadas, para obter a máxima eficiência, com aquelas do tipo indicado na plaqueta cada 3000 horas de trabalho nos modelos 305E, 307A e 307E e cada 1500/2000 horas nos modelos 300, 301, 304, 309, 308A, 308E. Para a substituição das lâmpadas dirija-se a um Centro de Assistência Técnico autorizado que vos fornecerá as lâmpadas adequadas.

Os artigos 300 e 301 possuem sistemas patenteados de limpeza da lâmpada e grelha electrificada. Em cada esvaziamento da gaveta de recolher insectos é aconselhável efectuar uma limpeza da lâmpada e da grelha. Uma limpeza acurada deve ser efectuada junto a um Centro de Assistência pelo menos uma vez por ano, ou mais frequentemente, se o aparelho trabalha em ambientes particularmente sujos.

IMPORTANTE!



A segurança eléctrica dos artigos: 307A e 308A está garantida somente se os mesmos estiverem ligados a um eficiente sistema de ligação de terra como previsto pelas normas de segurança em vigor. O Fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos causados pela falta de ligação de terra do sistema.

Os artigos 300, 301, 304, 309, 305E, 307E e 308E sendo com duplo isolamento, não exigem a presença do sistema de ligação de terra.

*Os artigos 305E, 307A, 307E, 308A, 308E estão indicados também para o uso exterior, já que estão protegidos contra os salpicos (IPX4). **Os artigos 300, 301, 304, 309 devem ser colocados no interior.***

Evitar a exposição da pele e dos olhos aos raios UV-A do aparelho para distâncias inferiores a 1 metro (art. 300, 301, 304, 309) ou 1,6 metros (art. 305E, 307A, 307E, 308A, 308E).

SUGESTÕES PARA O POSICIONAMENTO

Para obter o máximo rendimento é aconselhável pendurar o destruidor de insectos a $1,5 \div 2$ metros do solo. Posicionar o destruidor de insectos a uma distância de 2 metros pelo menos do lugar onde as pessoas permanecem, nas áreas de maior penumbra, considerando o raio de acção. Para a sua utilização nos quartos de dormir, acenda o destruidor de insectos ao anoitecer, mantendo as persianas fechadas. Acenda o destruidor de insectos já na primavera logo que se manifestarem os primeiros insectos molestos.

ELIMINAÇÃO COMPATÍVEL COM O AMBIENTE

Este produto está em conformidade com a Directiva EU 2002/96/EC.

O símbolo do caixote com uma barra existente no aparelho indica que o produto, no fim da sua própria vida útil, deve ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, devendo ser enviado para um centro de recolha selectiva para aparelhos eléctricos ou electrónicos ou então, devolvido ao revendedor aquando da compra de um novo aparelho equivalente.

O utilizador é responsável pelo envio do aparelho para as estruturas de recolha adequadas, sob pena das sanções previstas na lei em vigor sobre os resíduos.

A recolha selectiva adequada para o envio sucessivo do aparelho eliminado para a reciclagem, para o tratamento e para a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, favorecendo a reciclagem dos materiais que compõem o produto.

Para informações mais pormenorizadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efectuada a aquisição.

Os fabricantes e importadores serão então responsáveis pela reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente, seja directamente seja participando num sistema colectivo.

Não deve ser usado em presença de gases e substâncias explosivas ou inflamáveis. Todos os aparelhos são fabricados em conformidade com as normas C.E.I.



ATENÇÃO - PERIGO! ALTA TENSÃO

GARANTIA E REPARAÇÃO

CONDIÇÕES: O aparelho está garantido por um período de dois anos a partir da data de aquisição, devidamente comprovada com um documento, válido para os efeitos fiscais concedido pelo revendedor autorizado, que atesta o nome do revendedor e a data em que foi efetuada a venda. A presente garantia não prejudica os direitos do consumidor que derivam da directiva 99/44/CE relativamente a aspectos de vendas e das garantias sobre bens de consumo, direitos que o consumidor pode reclamar junto da entidade vendedora. A garantia cobre a substituição ou a reparação gratuita das partes que compõem o aparelho que resultarem defeituosas na origem por vícios de fabricação. Em caso de avaria irreparável ou avaria repetida de mesma origem efetua-se, a juízo da casa fabricante, a substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho continuará até o fim do contrato originário. Não estão cobertas pela garantia todas as partes que resultarem defeituosas por causa de negligência ou desleixo durante o uso (falta de respeito pelas instruções para o funcionamento do aparelho), de errada instalação ou manutenção, manutenções efetuadas por pessoal não autorizado, de danos por transporte ou seja de circunstâncias que, todavia, não podem ser por causa de defeitos de fabricação do aparelho. Estão também excluídas da garantia as intervenções inerentes à instalação e à conexão nos circuitos de alimentação, como também as manutenções citadas no manual de instruções.

A garantia está excluída também as lâmpadas (nos produtos onde houverem) e, em todos os casos de um uso impróprio do aparelho. Será por conta do utilizador controlar, no momento da aquisição, o bom funcionamento das lâmpadas (se houverem).

A DIAMOND declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos que podem, direta ou indiretamente, ser provocados às pessoas, coisas e animais domésticos como consequência pela falta de respeito por todas as prescrições indicadas neste manual de instruções e principalmente

relativas aos avisos sobre a instalação, uso e manutenção do aparelho.

ATENÇÃO: A GARANTIA TEM VALIDADE SÓ NOS PAÍSES PERTENCENTES À COMUNIDADE EUROPEIA.