



MOD: WR-M308-A2

Production code: 308A_

10/2025

ELECTRO-TRAMPAS A DESCARGA



USO Y MANTENIMIENTO



INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente las instrucciones contenidas en el presente manual que le proporcionarán importantes indicaciones sobre la seguridad en la instalación, en el empleo y en el mantenimiento. El manual también debe ser conservado a fin de entregarlo a futuros posibles propietarios en caso de venta del aparato.

1. Este aparato está destinado exclusivamente al uso por el cual ha estado concebido, o sea la destrucción de los insectos volantes. El Fabricante no será responsable de los daños que pudieran ser causados por un uso inadecuado.
2. Después que el producto sea desempaquetado, comprobar la integridad del contenido y asegurarse que el mismo no presente daños ni alteraciones.
3. Mantener el material de embalaje lejos de los niños, porque puede ser peligroso.
4. El aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años (así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni los conocimientos necesarios) siempre que estén bajo supervisión o si han recibido instrucciones relativas al uso seguro y hayan comprendido los posibles peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento deben realizarse por el usuario y no por niños en ausencia de supervisión.
5. Antes de enchufarlo controlar que la tensión de red sea la misma que indica la placa de fábrica situada en el aparato y que la instalación eléctrica sea conforme a las leyes vigentes.
6. No poner en funcionamiento el aparato en presencia de gas, líquidos o sustancias inflamables o explosivos.
7. Precauciones a tener en cuenta antes o durante la utilización de cualquier aparato eléctrico:
 - no usar el aparato si se tienen las manos mojadas;
 - no usar el aparato si se tienen los pies desnudos;
 - no tirar del cable para desenchufar el aparato, hacerlo del enchufe;

- no dejar que los niños o inválidos utilicen el aparato sin vigilancia de un adulto.
8. Cuando utilice cables de extensión, mantenerse el socket fuera de la humedad y evitar daños en el cable.
 9. No modificar el aparato comprometiendo la seguridad del mismo.
 10. Mantener las conexiones secas.
 11. Nunca sumerja el aparato en agua.
 12. Desconectar siempre el aparato si no se utiliza.
 13. Desconectar siempre el aparato antes de cualquier operación de mantenimiento.
 14. Los destructores de insectos destinados para uso interno solamente, no deben ser utilizados en heniles, graneros o ambientes similares.
 15.  No exponer el dispositivo al contacto con una corriente de agua (por ejemplo de una manguera de jardín); existe riesgo de descarga eléctrica.
 16. No usar si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, hacerlas cambiar del fabricante o de un Servicio Técnico autorizado o de cualquier persona calificada de manera de prevenir todo tipo de riesgo.
 17. En caso de malfuncionamiento dirigirse a un Servicio Técnico calificado que podrá realizar cualquier reparación; utilizar exclusivamente partes originales del productor.

MANTENIMIENTO



Verificar periódicamente la integridad del aparato. En caso de imperfecciones, no utilizarlo y consultar al Servicio Técnico autorizado.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, asegurarse que el aparato esté desconectado de la alimentación eléctrica.

La Empresa no se considera responsable por accidentes o defectos en el funcionamiento causados por la falta de un mantenimiento adecuado.

Vaciar la bandeja recogedora de insectos cada 2 ó 3 días o máximo cuando se observe que hay una acumulación considerable.

Para obtener siempre la misma eficacia, es necesario sustituir las

lámparas que hayan superado las 3000 horas de trabajo en los mod. 305E, 307A, 307E y 1500/2000 horas en los mod. 300, 301, 304, 309, 308A, 308E. Las diferentes potencias de estas lámparas están indicadas en este instructivo. La operación debe efectuarse a través del servicio técnico autorizado.

Los artículos 300 y 301 están dotados de un sistema patentado de limpieza sia de las lamparas que de la rejillas electrificadas internas. En cada operación de vaciado de la bandeja se aconseja proceder a la limpieza de la lámpara y de la rejilla. Una limpieza cuidadosa debe ser efectuada trámite un Centro de Asistencia Técnica al menos una vez al año o más seguido si el aparato trabaja en ambientes excesivamente sucios.

IMPORTANTE!



La seguridad eléctrica de los art. 307A, 308A es garantizada solamente cuando esté conectado el aparato con un buen contacto a tierra. El Fabricante no se considera responsable por las irregularidades causadas por la falta de una buena toma de tierra en la instalación.

Los articulos 300, 301, 304, 309, 305E, 307E y 308E siendo fabricados con protección eléctrica de doble aislamiento, no hace necesario la presencia en la instalación del contacto a tierra.

Los articulos 305E, 307A, 307E, 308A, 308E son adaptos al uso externo ya que están protegidos contra las salpicaduras (IPX4).

Los articulos 300, 301, 304, 309 deben ponerse en interiores.

Evitar la exposición del cutis y de los ojos a los rayos UV-A del aparato para distancias de menos de 1 metro (art. 300, 301, 304, 309) o bien de 1,6 metros (art. 305E, 307A, 307E, 308A, 308E).

SUGERENCIAS PARA LA UBICACION

Para obtener el máximo rendimiento es aconsejable colgar el aparato a $1,5 \div 2$ metros del suelo. Situar el aparato a una distancia de 2 metros al menos del lugar donde está la persona, en la zona de mayor penumbra, considerando su radio de acción. Para utilizarlo en la recámara, encender el destructor al atardecer, con la persiana cerrada. Poner en funcionamiento el destructor de insectos en la primavera apenas se manifiesten los primeros mosquitos.

ELIMINACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Este producto cumple los requisitos de la Directiva EU 2002/96/EC.

El símbolo del contenedor de basura tachado, que hay sobre el aparato, indica que no puede ser eliminado con los desechos domésticos al finalizar su vida útil. Se ha de llevar a un punto de recogida selectiva para aparatos eléctricos o electrónicos o entregar al proveedor durante la compra de un aparato equivalente.

El usuario deberá llevar el aparato a un punto de recogida selectiva para su eliminación, de lo contrario se aplicarán las sanciones previstas por las normas sobre eliminación de desechos.

La recogida selectiva para la reutilización, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente del aparato ayuda a evitar los efectos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto.

Para más información sobre los sistemas de eliminación disponibles, contactar con el servicio local de eliminación de desechos o con la tienda que vendió el aparato.

Los fabricantes y los importadores cumplen con su responsabilidad de recuperación, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente directamente o participando a un sistema colectivo.

No utilizar en presencia de gas o sustancias explosivas o inflamables.
Todos los aparatos han sido fabricados conforme a las normas C.E.I.



CATENCIÓN - PELIGRO! ALTA TENSIÓN

GARANTÍA Y REPARACIÓN

CONDICIONES: El aparato está garantizado por un periodo de dos años de la fecha de la compra, que debe ser comprobada por un documento válido a efectos fiscales y emitido por un revendedor autorizado que incluya su nombre o razón social y la fecha en la que haya sido efectuada la venta. La presente garantía deja inalterados los derechos del consumidor derivantes de la directiva 99/44/CE referida a los aspectos sobre la venta y la garantía de los bienes de consumo, derechos que el consumidor puede hacer valer exclusivamente en referencia a su propio revendedor. Por garantía se entiende la sustitución o reparación gratuita de las partes que componen el aparato que resultasen defectuosas originalmente por errores en la fabricación. En caso de descompostura irreparable o de descompostura repetitiva de una misma causa, se procederá, a juicio del fabricante, a la sustitución del aparato. La garantía del nuevo aparato continuará hasta el término del contrato original. Esta garantía no cubre todas las partes que resultasen defectuosas a causa de negligencia o falta de atención en la utilización (falta de observación de las instrucciones para el funcionamiento del aparato), de errada instalación o mantenimiento, de mantenimiento realizado por personal no autorizado, de daños por transporte, o sea de circunstancias que de algún modo nos puedan ser atribuidas a defectos de fabricación del aparato. Son también excluidos de la garantía los interventi os relativos a la instalación y conexión a los sistemas de alimentación eléctrica, así como el mantenimiento mencionado en el manual de instrucciones.

La garantía no cubre las lámparas (en los productos que las incorporan) y en todos los casos de uso no apropiado del aparato. Será responsabilidad del usuario controlar, al momento de la compra, el buen funcionamiento de las lámparas (si previstas).

DIAMOND declina cualquier responsabilidad por posibles daños que puedan, directa o indirectamente, afectar personas, cosas o animales domésticos como consecuencia de la falta de observación de todas las instrucciones indicadas en el presente manual, sobre todo aquellas concernientes a las

advertencias de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

ATENCIÓN: LA GARANTIA ES VALIDA SOLO EN LOS PAISES PERTENECIENTES A LA UNION EUROPEA.