



MOD: WR-MS31-12

Production code: 315_

SECADOR DE MÃOS ELÉTRICO



USO E MANUTENÇÃO



IMPORTANTES INSTRUÇÕES PARA A SEGURANÇA

Antes de utilizar o seu aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual, pois, fornecem importantes indicações relativas à segurança de instalação de uso e manutenção. Este manual deve ser conservado e enviado ao novo utilizador em caso de cessão do aparelho.

1. Este aparelho está destinado exclusivamente ao uso para o qual foi criado, ou seja secar as mãos para meio de um fluxo de ar morno o produtor não poderá ser considerado responsável por qualquer dano causado por um uso impróprio.
2. Depois de ter retirado a embalagem verifique que o aparelho esteja intacto e não apresente sinais visíveis de alterações.
3. Mantenha os componentes da embalagem (saquinhos de plástico, elementos de esferovite, etc...) distante do alcance das crianças dado que representam potenciais fontes de perigo.
4. Antes de ligar a tomada, verifique que a voltagem seja a mesma da indicada no aparelho, e que a ligação eléctrica cumpra as normas em vigor.
5. Não ponha a funcionar o aparelho em presença de gases, líquidos ou substâncias inflamáveis ou explosivas.
6. O uso deste aparelho implica o respeito de algumas regras fundamentais:
 - não toque -o com as mãos molhadas;
 - não manuseie o com os pés descalços;
 - não puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desligar a ficha da tomada de corrente eléctrica, desligue -o segurando a ficha;
 - não permita que o aparelho seja usado por crianças ou por pessoas incapazes sem vigilância.

O aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos (bem como por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiência ou do conhecimento necessário) desde que estejam sob vigilância, ou depois que tenham recebido instruções relativas à utilização segura e tenham compreendido os potenciais perigos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção devem ser feitas pelo utilizador e não por crianças sem supervisão.

7. Não efectuar modificações ao produto que comprometam a sua segurança.
8. Mantenha as conexões secas.
9. Não usar o aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados, substitua-o no produtor ou no seu Serviço de Assistência Técnica, ou ainda junto de um técnico qualificado por forma a prevenir qualquer risco.
10. Desligar a ficha da tomada de corrente eléctrica quando o aparelho não estiver em uso.
11. Desligar sempre a ficha antes de qualquer operação de manutenção.
12. Verificar periodicamente o estado do aparelho. Em caso de mau funcionamento, verificar a correcta operacionalidade da instalação de energia eléctrica. Em caso contrário, um Centro de Serviço Técnico qualificado será capaz de efectuar qualquer reparação.
13. Para um melhor funcionamento do aparelho, utilizar exclusivamente peças sobresselentes fornecidas pelo Produtor.

MONTAGEM E REGULAÇÃO

Os aparelhos são destinados só para o uso interior.



Os secadores de mão são aparelhos exclusivamente estudados para ser fixados ao muro em posição vertical com o jorro de ar sempre dirigido para baixo.

A montante da linha de alimentação é necessário um interruptor bipolar de categoria de sobretensão III, com distância de abertura entre os contactos de pelo menos 3 mm.

Controlo que o muro onde será montado o aparelho seja sólido e que no seu interior não passem cabos eléctricos ou tubos de água.



Nunca fixar o aparelho perto de um ponto de água (lavabo, bacias da lavagem, duche) onde poderia encontrar-se, mesmo também ocasionalmente, da água.

Este secador de mão deve ser colocado longe de uma pessoa que esteja a utilizar a banheira ou o duche.

1. Aplique no muro o gabarito de perfuração mediante fita adesiva e parafuse nos pontos marcados.
2. Fure o muro nos pontos indicados usando uma ponta de 9 mm.
3. Desparafuse os três parafusos Allen de fixação da parte exterior na base, depois remova a própria parte exterior.
4. Ligação:
 - Art. 315: tratando-se de uma aparelhagem de classe II, não se deve efectuar ligações de terra. Ligue fase e neutro nos dois bornes livres indicados pelas setas.
 - Art. 332: tratando-se de uma aparelhagem de classe I, se deve efectuar ligações de terra. Ligue fase e neutro nos dois bornes livres indicados pelas setas e a Terra no borne livre indicado com ⊕
5. Aplique as 5 buchas de expansão na base mediante os apropriados parafusos, deixando um certo jogo; introduza as buchas nos furos efectuados anteriormente (item 2), depois pressione a base contra o muro. Parafuse os parafusos a fundo para uma fixação completa.
6. Monte novamente a parte exterior prestando muita atenção para que os fios da fotocélulas não entrem em contacto entre eles.

A regulação da sensibilidade de percepção realiza-se através do potenciómetro indicado no desenho: maior sensibilidade para a esquerda, menor sensibilidade para a direita. Uma elevada sensibilidade do aparelho proporciona um funcionamento constante e permanente num ambiente iluminado. Todavia, o aparelho deve ser fixado de modo que os sensores se encontrem pelo menos a 50 cm de distância de superfícies horizontais a fim de evitar reflexões dos raios infravermelhos.

Durante o transporte, pode ser que um dos três sensores do cartão electrónico saia um pouco do próprio alojamento. Para o bom funcionamento do aparelhos, os sensores devem ser introduzidos bem em profundidade (em particular aquele central).

Se necessário, efectue esta operação com cuidado a fim de evitar que os fios dos sensores entrem em contacto entre eles.

Uso: Aproxime-se com a cabeça ao aparelho, este se activa automaticamente. Distanciando-se do aparelho este se apaga automaticamente depois de alguns segundos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A ELIMINAÇÃO COMPATÍVEL COM O AMBIENTE



Di**erso**

ATENÇÃO

Este produto está em conformidade com a Directiva EU 2002/96/EC.

O símbolo do caixote com uma barra existente no aparelho indica que o produto, no fim da sua própria vida útil, deve ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, devendo ser enviado para um centro de recolha selectiva para aparelhos eléctricos ou electrónicos ou então, devolvido ao revendedor aquando da compra de um novo aparelho equivalente.



O utilizador é responsável pelo envio do aparelho para as estruturas de recolha adequadas, sob pena das sanções previstas na lei em vigor sobre os resíduos.

A recolha selectiva adequada para o envio sucessivo do aparelho eliminado para a reciclagem, para o tratamento e para a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, favorecendo a reciclagem dos materiais que compõem o produto.

Para informações mais pormenorizadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efectuada a aquisição.

Os fabricantes e importadores serão então responsáveis pela reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente, seja directamente seja participando num sistema colectivo.