

09/2010

# Mod: PCF-A2

Production code: MQOF0A200000

## COFFEE QUEEN KOFFIEZETAPPARATEN

### FUNCTIE OMSCHRIJVING - ALGEMEEN

Model M2 - MT = handmatige watertoevoer

Model A2 - DA 4 - AT - ATD = automatische watertoevoer

Voor alle types geldt dat er zich in de watertank één vlotter bevindt welke d.m.v. een micro-switch de stroomtoevoer naar het doorstroomelement uitschakelt, indien de watervoorraad op is.

Tijdens het zetten brandt het koffiezetlampje.

Het apparaat is uitgerust met een automatische oververhittingsbescherming. Deze wordt ca 10-15 minuten nadat de stroom is uitgeschakeld, opnieuw ingesteld. (Zie service handleiding)

De onderste warmplaat blijft altijd aangesloten zolang de machine ingeschakeld is.

Capaciteit: 1,8 liter in ca. 5 minuten.

De deksel van de watertank kan als extra oppervlakte gebruikt worden.

### INSTALLEREN "COFFEE QUEEN" KOFFIEZETMACHINES

#### Koffiezetapparaat model M2, MT

Sluit machine aan op een apart, geaard, lichtstroom wandstopcontact.

Lampje gaat branden zodra machine wordt ingesteld op positie 1.

Voel of warmplaat warm wordt en schakel deze dan uit.

Als machine is uitgerust met extra warmplaat, controleer deze dan ook op zelfde wijze en schakel hem daarna ook uit.

Vóór het allereerste gebruik het systeem als volgt schoonspoelen:

- 1) Breng filterhouder, zonder filterpapier en koffie, op zijn plaats.
- 2) Vul tank met één pot koud water.
- 3) Zet lege pot nu onder filterhouder.
- 4) Schakel machine in.
- 5) Koffiezet-lamp gaat branden en water begint door te lopen.  
(herhalen tot water zuiver is)

Koffiezetapparaat model A2, AT

Sluit machine aan op een apart, geaard, lichtstroom wandstopcontact.

Sluit, d.m.v. bijgeleverde slang met  $\frac{3}{4}$  inch binnendraadskoppeling, de machine aan op de waterleiding (koud), bij voorkeur aan een verbindingskraan.

Eerste keer handmatig vullen met alleen koud water om apparaat schoon te spoelen en evenwicht te herstellen na vervoer.

Koffiezetapparaat model DA-4, ATD

Sluit machine aan op een apart, geaard, krachtstroom (380V, 2-fase + neutraal + aarde) wandstopcontact. (2 x 220 Volt op aanvraag leverbaar)

Sluit, d.m.v. bijgeleverde slang met  $\frac{3}{4}$  inch binnendraadskoppeling, de machine aan op de waterleiding (koud), uitgerust met een verbindingskraan.

Eerste keer beide koffiezet-units handmatig vullen met alleen koud water om apparaat schoon te spoelen en evenwicht te herstellen na vervoer.

GEBRUIKSAANWIJZING

Model M2, MT

- 1) Doe een filterpapier cup in de filterhouder.
- 2) Vul filterpapier cup met 100-125 g., voor restaurantgebruik gemalen, koffie en let op dat deze gelijkmatig gespreid is.
- 3) Breng de filterhouder op zijn plaats.
- 4) Vul de tank met één pot koud water en zet pot onder de filterhouder.
- 5) Zet schakelaar op positie 1.
- 6) Gedurende het zetten (ca 5 min.) moet de koffiezetlamp branden.

Model A2, DA-4, ATD

Punt 1, 2, 3 als hierboven.

- 4) Zet schakelaar op positie 1.
- 5) Plaats pot onder filterhouder.

- 6) Druk de met een koudwaterkraan gemarkeerde, zwarte schakelaar in voor automatische watertoevoer.
- 7) Gedurende het zetten (ca 5 min.) moet de koffiezetlamp branden.

#### AANWIJZINGEN ONDERHOUD

- 1) Maak de sproeikop iedere dag schoon.
- 2) Spoel de pot iedere keer voor het koffiezetten even om en maak hem iedere dag goed schoon.
- 3) Doe nooit vers gezette koffie bij koffie die al warm gehouden is.
- 4) Houdt koffie nooit langer warm dan hooguit 30-40 minuten.
- 5) Verander hoeveelheid gemalen koffie niet; gebruik 100-125 g op 1,8 liter water.
- 6) Als apparaat abnormaal veel stoom ontwikkelt of wanneer water onregelmatig uit sproeikop komt is het tijd voor ontkalken. Giet daartoe een ontkalkingsmiddel in het apparaat en spoel na het ontkalken de machine minstens 3-4 keer met schoon water door. Op plaatsen met hard water moet ontkalken regelmatig gebeuren.  
OPGELET!! Verwijder de sproeikop alvorens U de machine ontkalkt. U kunt hem zo lang in de filterhouder leggen.
- 7) Houdt machine en warmplaten schoon met een vloeibaar reinigingsmiddel dat geen krassen nalaat.
- 8) De machine mag nooit onder water worden gehouden of in de afwas-machine gestopt.

#### BELANGRIJK

De aanwijzingen voor installatie alsmede de service handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor onderhoudsmonteurs en andere gekwalificeerde personen. Onjuiste ingrepen door onbevoegden kunnen naast gevaar voor degenen die de machines bedienen ook leiden tot beschadigingen aan en gebrekking functionneren van de machines.

Let er, bij op de waterleiding aangesloten machines, vooral op of tijdens het plaatsen geen knikken of vouwen in de toevoerslang zijn ontstaan.

Koffiemachines moeten, om goed te functionneren, waterpas geplaatst zijn.