

MOD : WR-ROTI-SK

Production code : NHK4 (BLUE)

Manuale di installazione e d'uso



MODEL : WR-ROTI-SK

CE 0051 -



- IT-

WR-ROTI-SK

MODEL	LARGHEZZA (mm)	PROFONDITA (mm)	ALTEZZA
WR-ROTI-SK	940	590	790

ENERGIA

MODEL	POWER
WR-ROTI-SK	5.300 Watt

Electrical Supply

WR-ROTI-SK 230V AC/400 3N AC 50Hz

Conformi alle derettive
EN 60335-1 e EN 60335-238.

CE

Avvertenze

- Questo libretto contiene le istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione degli apparecchi. Preghiamo di leggere attentamente queste avvertenze e di conservare con cura questo libretto che dovrà essere messo a disposizione sia del personale tecnico che cura l'installazione e la manutenzione che degli operatori che usano le attrezzature.
- Togliendo l'apparecchio dal proprio imballaggio accertarsi che non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio e consigliabile far controllare l'apparecchio da personale qualificato prima di procedere all'allacciamento.
- L'apparecchio necessita di collegamento elettrico; prima di procedere ai relativi collegamenti che alla tensione elettrica corrispondano alla predisposizione dell'apparecchio come indicato dalla targhetta che si trova sul fianco destro (per chi guarda) dell'apparecchio stesso e che è riportata anche in questo manuale. In caso di discordanza o anche di semplice dubbio non procedere al collegamento dell'apparecchio e chiedere un controllo da parte di personale qualificato
- Sono apparecchiature professionali e quindi debbono essere utilizzate da personale esperto ed addestrato al loro uso.
- Tutte le operazioni di installazione e collaudo debbono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato ed in conformità alle norme vigenti nel paese ove viene installato.
- Prima di procedere alle normali pulizie di fine uso disinserire la corrente elettrica. Analoga operazione deve essere eseguita in caso di cattivo funzionamento dell'apparecchio in attesa dell'arrivo di un tecnico.
- Eventuali riparazioni debbono essere eseguite esclusivamente da tecnici autorizzati ed utilizzando ricambi originali.
- ● Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati a cose persone o animali se derivanti da un uso non corretto o per fini diversi da quelli indicati e/o non contemplati nel presente manuale.

1 ISTRUZIONI TECNICHE

ISTRUZIONI PER I TECNICI
CHE CURANO
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

SONO MACCHINE PROFESSIONALI
LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E COLLAUDO LE
VERIFICHE E LE
EVENTUALI RIPARAZIONI DEBBONO ESSERE ESEGUITE
ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE
QUALIFICATO ED AUTORIZZATO

LA DITTA NON E' RESPONSABILE DELLE EVENTUALI
CONSEGUENZE
NEGATIVE DOVUTE AD INTERVENTI DI PERSONALE NON
QUALIFICATO
O AD INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI

2.1 Installazione della macchina

Verificare l'integrità dell'imballo prima di procedere all'estrazione della macchina. Aprire il cartone avendo cura di non disperdere nell'ambiente punte metalliche, nastri adesivi od altri componenti dell'imballaggio perché potenzialmente fonti di pericolo.

Ingombri e posizionamento

- Verificare che ingombri dell'apparecchio corrispondano agli spazi predisposti per il suo posizionamento. Verificare che il piano di appoggio sia stabile e perfettamente orizzontale.
- Togliere la pellicola protettiva dalle alette dell'apparecchio facendo la massima attenzione a che non rimangano sulle pareti pezzi di colla o di plastica. Nel caso che rimangano residui di colla toglierli con un solvente appropriato.
- Posizionare l'apparecchio sul piano predisposto verificando che sia perfettamente orizzontale, se necessario sistemare il livello avvalendosi dei piedini regolabili.

2.2 Collegamento elettrico

Svitare il pannello di controllo.

- Infilare il cavo di alimentazione del pressacavo.
- Il collegamento deve essere effettuato con un cavo del tipo H07RNF

a. Corrente trifase H07RN 5X2,5 WR-ROTI-SK

Collegare le fasi L1, L2 e L3.

Collegare le neutre a N1 o N2. Collegare le terre.

b. Corrente monofase H07RNF 3x4 WR-ROTI-SK

Collegare le fasi a L1, L2.

Collegare le fasi a L1, o L21, le neutre a N1 o N2. Collegare le terre.

Inoltre l'apparecchiatura deve essere inclusa in un sistema equipotenziale. Il sistema equipotenziale deve avere una sezione minima di 10 mm² cavo.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INCIDENTI E DANNI A PERSONE ANIMALI O COSE DERIVANTI DALL'INOSSERVANZA DI QUESTE DISPOSIZIONI.

2.3 PROBLEMA POSSIBILE.....

Nel caso del problema controlliamo in primo controllo ele rico energia alla macchina.

PROBLEMA POSSIBILE	MOTIVO POSSIBILE
macchina non nella funzione	Controllo ele rico ener iat
elemen riscaldan non nella funzione	Controllare se ci è danneggiamento di l'elemento riscaldante il bordo del cavo del rifornimento ha collegato con l'elemento riscaldante. il conta ore dell'interru ore 4 l'interru ore
Motore non nella funzione	Controllare se ci sono danneggiamen di commutare on-off la bobina o l'ingranaggio del motore. ra ru amento rasso all'asse di rotazione.

Addestramento

Il personale che effettua l'installazione ed il collaudo e tenuto ad istruire edeguatamente gli utenti sul funzionamento dell'impianto e sulle misure di sicurezza.

ATTENZIONE

- Controllare che la tensione della corrente elettrica del locale corrisponda a quella indicata nella targhetta dell'apparacchio e che l'impianto sia dotato di regolare messa a terra.
- Prima di ogni operazione di manutenzione o di sostituzione di componenti o ricambi dell'apparecchio accertarsi che il rubinetto di alimentazione generale del gas sia in posizione di chiuso

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INCIDENTI E DANNI A PERSONE ANIMALI O COSE DERIVANTI DALL'INOSSERVANZA m QUESTE DISPOSIZIONI

3 ISTRUZIONI d' uso

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL' USO ED ALLA MANUTENZIONE

SONO MACCHINE PROFESSIONALI LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E COLLAUDO LE VERIFICHE E LE
EVENTUALI RIPARAZIONI DEBONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO ED
AUTORIZZATO

LA DITTA NON E' RESPONSABLE DELLE EVENTUALI CONSEGUENZE NEGATIVE DOVUTE AD INTERVENTI DI
PERSONALE NON QUALIFICATO O AD INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI

3.1 Accendi L'APPARECCHIO.....

Interruttore ore del motore

- Posizione 1 : avviare il motore.
- Posizione 0 : arrestare il motore

Manopola di regolazione Con Quattro posizioni (0,1,2,3)

Ogni Interruttore ore controlla l'operazione di due elementi del riscaldamento.

- Posizione 1 : due elementi del riscaldamento funzionano a energia bassa
- Posizione 2 : uno elemento che scalda funzionano alla piena energia
- Posizione 3 : due elementi che scalda funzionano alla piena energia □
- Posizione 0 : spegnere gli elementi del riscaldamento.

3.2 Manutenzione

- Prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione è necessario chiudere l'energia elettrica che si trova a monte della gyro.
- Si consiglia all'utente di sottoscrivere un contratto di manutenzione con personale tecnico che preveda almeno un controllo accurato all'anno.
- In particolare si raccomanda di controllare frequentemente la pulizia dei par elettrici □
Il rubinetto deve essere controllato almeno una volta all'anno.
- Una accurata osservanza delle avvertenze contenute in questo manuale per un uso perfetto e prolungato nel tempo delle apparecchiature
- Nessuna responsabilità potrà essere imputata al costruttore per eventuali danni arrecati a cose animali o persone a causa di un uso non corretto delle apparecchiature o per inosservanza delle direttive espresse in questo manuale.
- Pulire con un panno umido le pareti interne.
- Non usare mai getti di acqua per pulire la macchina.

Al momento di avviare e indispensabile fermare la rotazione dello spiedo prima di iniziare a tagliare la carne. Non cercare di fermare con le mani la rotazione dello spiedo quando il motore è in funzione.

3.3 Parti principali della macchina

- o Macchina Aisi 430
- o Asta dello spiedo Aisi 306
- o Base raccoglioggetti Aisi 430
- o Elementi riscaldanti
- o Motore
- o Interruttore ore per motore
- o Interruttore ore per elementi riscaldanti