

09/2010

# Mod: VLS1/R

Production code: WDL 100

# Manuale d'istruzione

## WD100 È WD200 È WDL100 È WDL200

Grazie per l'acquisto di questo prodotto professionale! Avete scelto un prodotto che combina caratteristiche tecniche eccellenti con massimo confort. Questo manuale contiene informazioni che vi permetteranno di utilizzare la macchina in perfette condizioni di sicurezza ed avere un risultato di massima soddisfazione.

### I. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto rispettare queste istruzioni di sicurezza per evitare il rischio di scosse elettriche, bruciature o fiamme o altre lesioni o guasti. Quando si utilizza questo prodotto, rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base, ad esempio:

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni, e conservare il manuale in luogo facilmente accessibile per una rapida consultazione. Installare sempre il prodotto seguendo le presenti istruzioni.
- Proteggere il prodotto da luce solare diretta, freddo e umidità.
- Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini.
- Accertarsi che solo persone esperte utilizzino il prodotto.
- Non spostare mai il prodotto quando è in funzione o quando le superfici sono ancora calde.
- Controllare che il prodotto sia correttamente spento prima di collegarlo o scollegarlo.
- Non utilizzare il prodotto per altri scopi diversi da quello per cui è stato progettato.
- Non toccare mai le superfici calde: utilizzare le impugnature e i pulsanti.
- Tenere il cavo lontano da superfici calde.
- Il cavo elettrico non deve essere mai tirato per scollegare l'apparecchio e mai pressato fra angoli di mobili e quant'altro
- Non utilizzare il prodotto se rilevate dei guasti o se il cavo elettrico e spina risultano danneggiati. Sia il cavo sia ogni altro pezzo specifico del prodotto, se danneggiati devono essere immediatamente sostituiti
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Utilizzare solo ricambi originali.

### II. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Prodotto: VETRINA CALDA per paste, pizze, croissant ecc. completa di vaschetta umidificatore
- La confezione contiene esclusivamente il prodotto a pieno rispetto dell'ambiente e che devono essere eliminate secondo le locali normative, di riciclaggio e di rifiuti, in vigore.

### III. CONFORMITÀ D'USO

Utilizzare il prodotto unicamente per tenere la temperatura calda per pizze, paste dolci e salate, cornetti o croissant. Questo prodotto può essere di due modelli: a 1 piano WD100 o a 2 piani WD200 e di due versioni con o senza luce (WDL100 o WDL200). Il prodotto ha le pareti panoramiche per una migliore esposizione e dispone di una o due aperture per parte (avanti e dietro).

### IV. MODALITÀ OPERATIVA

Questa vetrina tiene in caldo pizze, paste ecc. tramite il termostato che per riscaldare dovete regolare sulla posizione desiderata sino allo spegnimento della spia di controllo. Per regolare il tasso di umidità inserite delicatamente dell'acqua nel cassetto che si trova al centro, sopra il pannello dei comandi. L'autonomia del cassetto corrisponde ad una giornata continua di lavoro.

Per le versioni WDL l'illuminazione è comandato da un interruttore ON/OFF luminoso rosso

## V. FUNZIONAMENTO / INSTALLAZIONE

### a) Installazione / Assemblaggio:

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile e resistente al calore.
- Non posizionare mai il prodotto vicino a pareti, o divisori in materiale combustibile anche se rivestiti con materiale isolante.
- Mantenere almeno una distanza di 30 cm da pareti o divisori.

### b) Avvio iniziale:

Al primo utilizzo è importante rimuovere la pellicola di protezione applicato sul tostapane dalla fabbrica. Pulire la vetrina prima dell'uso (vedi paragrafo VI . PULIZIA)

Collegamento del prodotto:

- Accertarsi che il voltaggio e la frequenza dell'impianto elettrico corrispondano ai dati indicati sulla targhetta del modello.
- Controllare sempre che il cavo di alimentazione elettrico o la spina non siano danneggiati.
- Estendere il cavo per tutta la sua lunghezza.
- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa dotata di messa a terra.
- Il prodotto è ora collegato.

NB: per collegare il prodotto direttamente all'impianto elettrico, contattare un elettricista esperto per eseguire l'installazione.

### c) Utilizzo del prodotto:

Elementi del pannello anteriore	Funzione
INTERRUTTORE	ON/OFF Accensione macchina su ON
TERMOSTATO	Min/Max (0-110°C)
Spia arancione	La vetrina è in funzione
INTERRUTTORE LUCE	ON/OFF Accensione luce su ON (solo per WDL)

#### Inizio

- 1/ Accendere la vetrina con interruttore ON/OFF
- 2/ Selezionare il termostato, per il riscaldamento vetrina, alla temperatura desiderata
- 3/ La spia di controllo arancione si spegne appena arriva in temperatura
- 4/ Mettere l'acqua nel cassetto per umidificare la vetrina

#### Spegnimento del prodotto

- Regolare il termostato su 0
- Spegnere l'interruttore ON/OFF su OFF
- Spegnere l'interruttore luce ON/OFF su OFF (per mod. WDL)
- Scollegare il cavo di alimentazione
- Lasciar raffreddare completamente il prodotto.
- Pulire il prodotto. (paragrafo 6 Pulizia)

### d) Guasto / riparazione:

**In caso di mal funzionamento, il prodotto deve essere scollegato dalla rete elettrica (togliere la spina dalla presa).**

In caso di guasto o se una parte del prodotto è danneggiata, chiamare il servizio assistenza e far eseguire le operazioni tecniche da personale qualificato.

## VI. PULIZIA E MANUTENZIONE

- **Scollegare il prodotto e lasciare raffreddare**
- Pulire il prodotto regolarmente dopo ogni uso.
- Per la pulizia, utilizzare solo prodotti di manutenzione non abrasivi per acciaio inossidabile, acqua saponata o detersivo per i piatti con una spugna non abrasiva.
- Pulire il prodotto con un panno umido.
- Asciugare il prodotto con un panno soffice asciutto.
- Non pulire il prodotto con un getto d'acqua in quanto le infiltrazioni potrebbero causare guasti irreparabili.
- Non immergere mai il prodotto, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche.
- Le griglie devono essere lavate con una spugna abrasiva
- Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, si consiglia di conservarlo al riparo dall'umidità per evitare fenomeni di ossidazione.

## VII. CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		WD100	WD200	WDL100	WDL200
Potenza	KW	0.65	0.65	0.65	0.65
Alimentazione	Volt	230	230	230	230
Assorbimento	Amp	2.8	2.8	2.8	2.8
Dimensioni esterne	mm	290x350x285	290x350x390	290x350x375	290x350x480
Dimensioni interne	mm	560x330	(560x330)x2	560x330	(560x330)x2
Peso	Kg	8.5	12	11	15

230 V	Colore cavo
Fase	Marrone o nero
Neutro	Blu
Terra	Giallo/verde

## VIII. Direttive e standard

Il prodotto è conforme ai seguenti standard:

- IEC 60335-2-38
- EN 55014
- EN 61000

## IX. SMALTIMENTO DI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI



Il prodotto è conforme alle seguenti direttive:

- 2002/95/CE (DEE) N°34270064800021
- 2002/96/CE (ROHS)

Non smaltire il prodotto con rifiuti domestici.

Il prodotto deve essere depositato presso un punto di riciclaggio per dispositivi elettrici.

I materiali del prodotto sono riutilizzabili. Eliminando dispositivi elettrici ed elettronici esausti modo corretto, riciclando e riutilizzando il prodotto usato, si contribuisce significativamente alla protezione dell'ambiente.

Per qualsiasi informazione relativa alla raccolta di dispositivi elettrici ed elettronici, esausti rivolgersi all'ufficio preposto dall'amministrazione locale.

## X. GARANZIA

**La validità di garanzia del prodotto è di 12 mesi dalla data di acquisto o data fattura**

La garanzia non copre i guasti dovuti a cause accidentali, negligenza, ad un utilizzo improprio, a modifiche tecniche o a riparazioni effettuate da personale non autorizzato dalla ditta costruttrice e/o dal distributore e dall'uso di ricambi non originali.